Manual simples do usuário

Guia atualizado com download de músicas, Modo Online VIP, PAUSA, FURAR FILA, fila justa e novos controles.

Regra principal

Use setas, OK, números, volume e menu. Durante a música, seta direita abre PAUSA. Para eventos sem internet, use músicas baixadas/offline.

1 Ligar e conectar

- Ligue a TV e escolha a entrada HDMI correta.
- Ligue a caixa de som e deixe o volume baixo no começo.
- Ligue o aparelho KaraokeBox e aguarde a tela inicial aparecer.

2 Teste rápido

- Confirme imagem na TV, som na caixa e microfone funcionando antes de entregar para o público.

3 Controle remoto atualizado

- Setas: navegam pelas opções. Nas janelas, elas têm prioridade.
- OK: confirma, envia música ou fecha janelas de ajuste.
- Números: digitam o código da música.
- Vol - / Vol +: agora servem somente para volume.
- Seta direita ou *: durante a música, abre PAUSA.
- Teclado numérico nas janelas: 8 = cima, 2 = baixo, 4 = esquerda, 6 = direita.

Controle remoto: teclas usadas

Imagem atualizada com os comandos principais. Os demais botões não são necessários no uso normal.



Atenção

Evite apertar botões que não foram citados no manual. Isso ajuda a não sair da tela do KaraokeBox sem querer.

4 Escolher música

- Pelo controle: digite o número da música, confira nome/cantor e aperte OK.
- Pelo celular: escaneie o QR Code, pesquise cantor ou música e toque em Cantar.
- Depois de enviada, a música entra na fila e aguarda a vez.

5 Fila justa

- A fila organiza os próximos cantores automaticamente.
- Quando houver outras pessoas aguardando, o sistema evita que a mesma pessoa cante várias vezes seguidas.
- A TV mostra chamada, contagem, música e pontuação.

6 Pausar, pular ou furar fila

Como abrir a PAUSA

Durante a música, aperte SETA DIREITA uma vez. Também é possível usar a tecla * no teclado numérico.

Continuar

Fecha a janela e a música volta do ponto em que estava pausada.

Pular

Encerra a música atual e chama a próxima da fila.

Furar fila

Mostra a lista da fila. Escolha um cantor com as setas e confirme com OK.

Iniciar agora ou aguardar

Depois de escolher o cantor, você decide se inicia na hora ou deixa como próximo.

Importante

Furar fila não adiciona a música atual novamente. Ele apenas muda a ordem do próximo cantor escolhido.

7 Menu do KaraokeBox

- Abre quando o sistema estiver parado.
- Serve para catálogo, tema, aquecimento vocal, configurações, download de músicas, modo online e desligar com segurança.
- Durante música, chamada, contagem, pausa aberta ou pontuação, o menu pode ficar bloqueado.

8 Baixar músicas no aparelho

Para usar offline

Use essa opção quando quiser deixar músicas salvas no KaraokeBox para funcionar mesmo sem internet.

Como baixar

Conecte o aparelho na internet, abra Menu > Download de músicas, escolha o pacote disponível e confirme.

Acompanhe o progresso

O botão mostra a barra de progresso. Aguarde até o final antes de desligar o aparelho.

Depois de baixar

Quando terminar, o sistema mostra como baixado e as músicas ficam disponíveis para uso offline.

Cuidados

Evite desligar da energia durante o download. Se o armazenamento estiver quase cheio, o sistema pode bloquear novos downloads.

9 Modo Online VIP

Quando usar

Use quando houver internet estável no local e o aparelho estiver com VIP ativo.

Ativação

Conecte o KaraokeBox na internet, abra o Menu e confira o Modo Online.

VIP ativo

Quando o VIP estiver ativo, o sistema pode entrar online automaticamente ao ligar e mostrar os dias restantes.

Catálogo online

O catálogo online e o QR Code dependem da conexão com a internet.

Sem internet

Use músicas baixadas/offline enquanto o online não estiver disponível. Não apague as músicas offline.

10 Alterar TOM e VELOCIDADE

O controle mudou

As teclas de volume não ajustam mais tom/velocidade. Elas voltaram a ser somente volume.

Abrir janela

Aperte seta para baixo para abrir a janela de TOM/VELOCIDADE.

Escolher opção

Use esquerda/direita para escolher TOM, VELOCIDADE ou MIC, se estiver ativo.

Ajustar valor

Use cima/baixo para aumentar ou diminuir.

Fechar

Aperte OK para fechar ou aguarde 7 segundos sem mexer.

Teclado numérico

Dentro das janelas, 8/2/4/6 funcionam como setas.

Volume

Vol - / Vol + controlam somente o volume geral.

11 Pontuação real pela plateia

- A plateia escaneia o QR Code da TV.
- Quando a votação aparecer, cada pessoa escolhe sua nota uma única vez.
- A nota da plateia ajuda a formar a pontuação final.

12 Microfone e microfonia

- Os microfones devem ser ligados na caixa de som ou no receptor do microfone.
- Use pilhas/bateria boas.
- Aumente o volume aos poucos.
- Não aponte o microfone para a caixa de som. Se apitar, abaixe o volume do microfone na caixa.

13 Problemas comuns

Sem imagem na TV

Confira se a TV está no HDMI correto e se o cabo está bem encaixado.

Sem som

Confira caixa de som ligada, volume e entrada correta.

Download não inicia

Confira internet, espaço livre no armazenamento e tente novamente pelo menu.

Online VIP não carrega

Confira a internet e use o catálogo offline enquanto o online não estiver disponível.

Tom/velocidade estranhos

Abra com seta baixo, escolha com esquerda/direita, ajuste com cima/baixo e feche com OK.

Pausa aberta

Use continuar para voltar, pular para encerrar ou furar fila para escolher o próximo cantor.

14 Checklist antes de abrir para o público

☐ TV ligada e na entrada HDMI correta.

☐ KaraokeBox ligado e na tela principal.

☐ Caixa de som ligada e com volume ajustado.

☐ Microfones conectados, ligados e testados.

☐ Controle remoto com pilhas boas.

☐ QR Code do catálogo abrindo no celular.

☐ Download de músicas testado, se for usar offline.

☐ Modo Online VIP conferido, se estiver ativo.

☐ Uma música de teste tocou com imagem e som.

☐ Pausa, continuar e furar fila foram testados.

☐ Pontuação apareceu no final da música.

Pronto para usar

Com esses itens conferidos, o KaraokeBox está pronto para o público cantar com segurança e organização.